

www.led4car.de

Ich erstelle eine kurze und simple Anleitung zum Tausch der original Glühbirne Gegen eine 10 Watt LED für die Angel Eyes.

Anleitung: Einbau von LED Angel Eyes beim E60 vofacelift.

Hinweis Haftungsausschluss:

Ich übernehme keinerlei Haftung für evtl. entstehende oder entstandene Schäden, welche durch den Umbau aufgrund dieser Anleitung hervorgerufen werden könnten. Dies gilt für die Objekte: Fahrzeug, Teile sowie den Anwender.

Werkzeug: keins

1.Öffnen Sie die Motorhaube.

2.Bauen Sie den runden Deckel des Scheinwerfers aus.

Drehen Sie den Deckel gegen den Uhrzeigersinn und heben Sie diesen an.



3. Alte Glühbirne herausnehmen.

Nachdem Sie den Deckel ausgebaut haben, werden Sie die in dem Scheinwerfer eingesezte Glühbirne sehen.

Um besser arbeiten zu können, Fernlicht ausbauen um mehr Platz zu haben.

Zum Wechseln der Glühbirne drehen Sie diese im Gegenuhrzeigersinn.



4. Tausch.

Ziehen Sie die Glühbirne vorsichtig heraus.

Achten Sie bitte auf die Position der Ösen, dass erleichtert Ihnen das Einsetzen der LED!



5.Einsetzen.

umgekehrter Reihenfolge wiederholen.

Drehen Sie die Birne im Uhrzeigersinn bis zum Einrasten.

Danach stecken Sie die Verkabelung und die Blackbox in das Scheinwerfergehäuse zurück.



6.Testen ob alles in Ordnung ist mit der Verkabelung.

7.Setzen Sie den runden Deckel des Scheinwerfers wieder ein und verschließen Sie ihn.

8.Machen Sie die Motorhaube wieder zu und genießen Sie Ihre neuen LEDs.



LED 4 CAR.DE
IHR SPEZIALIST FÜR AUTO LEDs